

Инструкция по монтажу и по эксплуатации полотенцесушителей производственной компании «Alliance-dv».

1. Инструкция по монтажу.

1.1 Внимание! Установка полотенцесушителя в помещении и его подключение, к системе водоснабжения (отопления) должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Подключая полотенцесушитель самостоятельно или с помощью организации, не имеющей лицензии на оказание услуг по монтажу оборудования зданий, Вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия некачественного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией изготовителя.

1.2. После подключения полотенцесушителя рекомендуется вызвать представителя организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и составить акт приёма работ.

1.3. При установке и подключении полотенцесушителя должны быть соблюдены требования СНиП 2.04.04-85 и СНиП 2.04.07-86, а также «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». В случае монтажа полотенцесушителя непосредственно к стояку, необходимо установить шунтирующую (обводную) перемычку, диаметр которой равен диаметру стояка.

1.4. Внимание! Установка полотенцесушителя должна производиться только при отсутствии давления в проводящих трубопроводах.

Во избежании ожогов и затопления помещения при включенном давлении категорически запрещается осуществлять любые работы: подтяжка муфт, регулировка расстояния до стены и другие.

1.5. Соединение полотенцесушителя с трубопроводами следует производить нержавеющей стальными или хромированными латунными фитингами

При применении фитингов с накидными гайками уплотнение производится с помощью паранитовых прокладок.

Допускается соединение полотенцесушителя с помощью муфт при этом уплотнение достигается подмоткой на резьбу ленты ФУМ или льняного волокна.

1.6. Расстояние полотенцесушителя от стены и его параллельность стене следует регулировать с помощью опоры телескопического крепления .

1.7. Во избежании царапин и вмятин на наружной поверхности полотенцесушителя и соединительных муфт и нарушения слоя защитно-декоративного покрытия при монтаже изделия следует применять инструмент с изолированными губками

2. Инструкция по эксплуатации.

2.1. В процессе эксплуатации полотенцесушителя следует оберегать его полированную поверхность от механического воздействия твердых предметов.

2.2. Для ухода за поверхностью полотенцесушителя рекомендуется использовать жидкие моющие средства бытового назначения.

- 2.3. Категорически запрещается протирать полотенцесушитель порошковыми чистящими средствами, содержащими абразивные частицы.
- 2.4. Удаление неглубоких царапин и восстановление зеркального блеска рекомендуется проводить с помощью войлока и полировальной пасты.
- 2.5. В случае появления на поверхности полотенцесушителя или под ним капель воды следует перекрыть краном подачу воды к полотенцесушителю и незамедлительно вызвать специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, для определения причин протечки и ее устранения.
- 2.6 Не реже одного раза в год следует производить осмотр уплотнителя и прокладок с привлечением специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.
- 2.7 Внимание!!! Полотенцесушитель не предназначен для несения больших механических нагрузок.**
- 2.8 Категорически запрещается подвешивание к полотенцесушителю грузов, а также использование его для занятия спортом или иных целей, не связанных с его назначением.**
- 2.9 Максимально допустимая нагрузка на полотенцесушитель 4 кг.